

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ «ВЕКТОР 556/08»

## Функциональные возможности:



- Повтор последнего набранного номера
- Настольный / настенный вариант
- Удержание линии
- ЖК дисплей
- CID
- Регулировка громкости звонка
- Переключение пульс-тон
- Музыка в режиме удержания линии
- Часы, таймер времени разговора
- Индикатор снятой трубки

## Основные функции

**Набор номера.** Снимите трубку или нажмите кнопку «Громкая связь» Услышав длинный гудок, наберите номер

Сброс  
линии

**Кнопка «Сброс линии»** (СБРОС, FLASH, ОТБОЙ) - кратковременный разрыв линии. На современных электронных АТС (например, офисная мини-АТС), кнопка «СБРОС» используется для переадресации вызова на другой номер.

Повтор

**Кнопка «ПОВТОР»** (REDIAL) - повтор последнего набранного номера. Набираемый на телефоне номер автоматически заносится в память и сохраняется даже после того, как вы положите трубку. Для того чтобы снова набрать этот номер, достаточно просто нажать кнопку «ПОВТОР» при поднятой трубке.

Микро-  
фон

**Кнопка «Микрофон»** (ЗВУК, MUTE) служит для отключения микрофона трубки. Во время ее удержания абонент Вас не слышит.

Линия

**Кнопка «Линия»** (УДЕРЖАНИЕ, HOLD) позволяет перевести разговор на параллельный аппарат. Нажмите кнопку, повесьте трубку и перейдите к параллельному аппарату. С момента нажатия кнопки и до того, как Вы поднимете трубку на параллельном аппарате, Ваш абонент будет слышать мелодию.

Громче-  
Тише

**Кнопка «Громче –тише»** позволяет отрегулировать громкость звонка

\*

**Кнопка «\*»** (И–Т, Р–Т). При работе с различными телефонными операторами бывает необходимо временно перевести аппарат в режим тонального набора, что можно осуществить нажатием кнопки «\*» (звездочка). Однако в некоторых моделях временное изменение режима набора производится кнопкой «И–Т».

## Дополнительные функции

Дата  
Время

**Установка даты и времени** производится при положенной трубке. Нажмите кнопку «УСТАН.», затем два раза «1». На дисплее начнет мигать цифра, отображающая год. Цифровыми клавишами введите текущий год, месяц и число. Неправильно введенные цифры можно удалить кнопкой «УДАЛЕНИЕ», а затем ввести вновь. Для подтверждения установки снова нажмите кнопку «УСТАН.». После установки даты нажмите кнопку «ВВЕРХ», затем кнопку «УСТАН.» и цифровыми клавишами введите часы и минуты. Для подтверждения установки снова нажмите кнопку «УСТАН.». Выход из установки времени: после установки минут нажмите кнопку «УДАЛЕНИЕ» несколько раз для выхода из режима. Работа часов возобновится.

Дисплей

**Регулировка контрастности дисплея.**

Нажмите кнопку «УСТАН.», затем кнопку «7». Теперь кнопками «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» можно установить контрастность дисплея (0...5), и подтвердить выбор нажатием «УСТАН.». После установки нажмите кнопку «УДАЛЕНИЕ» несколько раз для выхода из режима.

CID

Наличие в Вашем аппарате функции Caller ID позволяет определить 10-значный номер звонящего абонента. Для реализации этой функции Вам необходимо обратиться на Ваш узел связи. При использовании функции Caller ID аппарат запоминает последние 10 определившихся номеров. Просмотреть эти номера можно с помощью кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» не снимая трубки.