

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ «ВЕКТОР 816/03»

Функциональные возможности:



- Повтор последнего набранного номера
- Пауза в процессе набора номера
- Настольный / настенный вариант
- Удержание линии
- Громкая связь
- ЖК дисплей
- Память
- Сброс линии
- Подсветка клавиатуры
- Регулировка громкости звонка
- Переключение пульс-тон
- Музыка в режиме удержания линии
- Часы, таймер времени разговора
- Индикатор снятой трубки

Основные функции

Набор номера. Снимите трубку или нажмите кнопку «Громкая связь» Услышав длинный гудок, наберите номер

Сброс
линии

Кнопка «Сброс линии» (СБРОС, FLASH, ОТБОЙ) - кратковременный разрыв линии. На современных электронных АТС (например, офисная мини-АТС), кнопка «СБРОС» используется для переадресации вызова на другой номер.

Повтор

Кнопка «ПОВТОР» (REDIAL) - повтор последнего набранного номера. Набираемый на телефоне номер автоматически заносится в память и сохраняется даже после того, как вы положите трубку. Для того чтобы снова набрать этот номер, достаточно просто нажать кнопку «ПОВТОР» при поднятой трубке.

Пауза

Кнопка «ПАУЗА» (PAUSE)- пауза в процессе набора номера. При вызове междугородных номеров используется функция «ПАУЗА». Наберите код выхода, затем нажмите кнопку «ПАУЗА» и вызываемый номер. Теперь при повторном наборе номера с помощью клавиши «ПОВТОР» пауза будет выдерживаться автоматически.

Линия

Кнопка «Линия» (УДЕРЖАНИЕ, HOLD) позволяет перевести разговор на параллельный аппарат. Нажмите кнопку, повесьте трубку и перейдите к параллельному аппарату. С момента нажатия кнопки и до того, как Вы поднимете трубку на параллельном аппарате, Ваш абонент будет слышать мелодию.

Громче-
Тише

Кнопка «Громче –тише» позволяет отрегулировать громкость звонка

*

Кнопка «*» (И–Т, Р–Т). При работе с различными телефонными операторами бывает необходимо временно перевести аппарат в режим тонального набора, что можно осуществить нажатием кнопки «*» (звездочка). Однако в некоторых моделях временное изменение режима набора производится кнопкой «И–Т».

Громкая
связь

Кнопка «Громкая связь» (SP-PHONE) предоставляет возможность отвечать на вызов без использования телефонной трубки или привлекать к разговору других участников, находящихся в помещении.

Дополнительные функции

Дата
Время

Установка даты и времени. При положенной трубке нажмите и удерживайте кнопку «ЧАСЫ» пока на дисплее не начнет мигать первое число, обозначающее месяц. Кнопкой «УСТАНОВКА» установите требуемое значение. Таким же образом, чередуя кнопки «ЧАСЫ» и «УСТАНОВКА» выставьте дату, часы и минуты.

Память

Работа с памятью. Для записи номеров в память снимите трубку, нажмите кнопку «ЗАПИСЬ», наберите номер, снова нажмите кнопку «ЗАПИСЬ» и кнопку М1 или одну из цифровых кнопок и повесьте трубку. Для вызова записанного номера снимите трубку и нажмите кнопку М1 или кнопку АВТО и соответствующую цифру.