

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ «ВЕКТОР 816/07»



Функциональные возможности:

- Повтор последнего набранного номера
- Пауза в процессе набора номера
- Световая индикация вызова
- Настольный / настенный вариант
- Удержание линии
- Громкая связь
- ЖК дисплей
- Сброс линии
- Регулировка громкости звонка
- Переключение пульс-тон
- Музыка в режиме удержания линии
- Часы, таймер времени разговора
- Индикатор снятой трубки
- CID

Основные функции

Набор номера. Снимите трубку или нажмите кнопку «Громкая связь» Услышав длинный гудок, наберите номер

Сброс
линии

Кнопка «Сброс линии» (СБРОС, FLASH, ОТБОЙ) - кратковременный разрыв линии. На современных электронных АТС (например, офисная мини-АТС), кнопка «СБРОС» используется для переадресации вызова на другой номер.

Повтор

Кнопка «ПОВТОР» (REDIAL) - повтор последнего набранного номера. Набираемый на телефоне номер автоматически заносится в память и сохраняется даже после того, как вы положите трубку. Для того чтобы снова набрать этот номер, достаточно просто нажать кнопку «ПОВТОР» при поднятой трубке.

Пауза

Кнопка «ПАУЗА» (PAUSE) - пауза в процессе набора номера. При вызове междугородных номеров используется функция «ПАУЗА». Наберите код выхода, затем нажмите кнопку «ПАУЗА» и вызываемый номер. Теперь при повторном наборе номера с помощью клавиши «ПОВТОР» пауза будет выдерживаться автоматически.

Линия

Кнопка «Линия» (УДЕРЖАНИЕ, HOLD) позволяет перевести разговор на параллельный аппарат. Нажмите кнопку, повесьте трубку и перейдите к параллельному аппарату. С момента нажатия кнопки и до того, как Вы поднимете трубку на параллельном аппарате, Ваш абонент будет слышать мелодию.

Громче-
Тише

Кнопка «Громче –тише» позволяет отрегулировать громкость звонка

*

Кнопка «*» (И–Т, Р–Т). При работе с различными телефонными операторами бывает необходимо временно перевести аппарат в режим тонального набора, что можно осуществить нажатием кнопки «*» (звездочка). Однако в некоторых моделях временное изменение режима набора производится кнопкой «И–Т».

Громкая
связь

Кнопка «Громкая связь» (SP-PHONE) предоставляет возможность отвечать на вызов без использования телефонной трубки или привлекать к разговору других участников, находящихся в помещении.

Дополнительные функции

Дата
Время

Установка даты и времени производится при положенной трубке. Войдите в меню установок, нажав кнопку УСТАН/ОТБОЙ. На экране появится: SET 12345678. Все дальнейшие установки производятся из этого меню. Нажмите 1, далее еще раз 1 и с клавиатуры телефона введите последовательно 2 последние цифры года, 2 цифры месяца (от 01 до 12) и 2 цифры числа (от 01 до 31). Кнопкой УСТАН/ОТБОЙ зафиксировать введенную дату. С помощью кнопки «УДАЛ» вернуться в меню установок. Нажать 1, затем 2 и ввести с клавиатуры по 2 цифры часом и минут и зафиксировать время кнопкой «УСТАН/ОТБОЙ».

Дисп-
лей

Регулировка контрастности дисплея.

В меню установок нажмите 7 и кнопкой ВВЕРХ установите величину контрастности дисплея.

CID

Наличие в Вашем аппарате функции Caller ID позволяет определить 10-значный номер звонящего абонента. Для реализации этой функции Вам необходимо обратиться на Ваш узел связи. При использовании функции Caller ID аппарат запоминает последние 10 определившихся номеров. Просмотреть эти номера можно с помощью кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» не снимая трубки.