

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ «ВЕКТОР 801/02»



Функциональные возможности:

- Повтор последнего набранного номера
- Пауза в процессе набора номера
- Настольный / настенный вариант
- Удержание линии
- Громкая связь
- ЖК дисплей
- CID
- Сброс линии
- Световая индикация вызова
- Регулировка громкости звонка
- Переключение пульс-тон
- Музыка в режиме удержания линии
- Часы, таймер времени разговора
- Калькулятор

Основные функции

Набор номера. Снимите трубку или нажмите кнопку «Громкая связь» Услышав длинный гудок, наберите номер

Сброс
линии

Кнопка «Сброс линии» (СБРОС, FLASH, ОТБОЙ) - кратковременный разрыв линии. На современных электронных АТС (например, офисная мини-АТС), кнопка «СБРОС» используется для переадресации вызова на другой номер.

Повтор

Кнопка «ПОВТОР» (REDIAL) - повтор последнего набранного номера. Набираемый на телефоне номер автоматически заносится в память и сохраняется даже после того, как вы положите трубку. Для того чтобы снова набрать этот номер, достаточно просто нажать кнопку «ПОВТОР» при поднятой трубке.

Пауза

Кнопка «ПАУЗА» (PAUSE) - пауза в процессе набора номера. При вызове междугородных номеров используется функция «ПАУЗА». Наберите код выхода, затем нажмите кнопку «ПАУЗА» и вызываемый номер. Теперь при повторном наборе номера с помощью клавиши «ПОВТОР» пауза будет выдерживаться автоматически.

Микро-
фон

Кнопка «Микрофон» (ЗВУК, MUTE) служит для отключения микрофона трубки. Во время ее удержания абонент Вас не слышит.

Линия

Кнопка «Линия» (УДЕРЖАНИЕ, HOLD) позволяет перевести разговор на параллельный аппарат. Нажмите кнопку, повесьте трубку и перейдите к параллельному аппарату. С момента нажатия кнопки и до того, как Вы поднимете трубку на параллельном аппарате, Ваш абонент будет слышать мелодию.

Громче-
Тише

Кнопка «Громче –тише» позволяет отрегулировать громкость звонка

*

Кнопка «*» (И-Т, Р-Т). При работе с различными телефонными операторами бывает необходимо временно перевести аппарат в режим тонального набора, что можно осуществить нажатием кнопки «*» (звездочка). Однако в некоторых моделях временное изменение режима набора производится кнопкой «И-Т».

Громкая
связь

Кнопка «Громкая связь» (SP-PHONE) предоставляет возможность отвечать на вызов без использования телефонной трубки или привлекать к разговору других участников, находящихся в помещении.

Дополнительные функции

Дата
Время

Установка даты и времени. При положенной трубке нажмите кнопку «УСТ» 2 раза. На дисплее начнут мигать 2 последние цифры года. Кнопками «ВВЕРХ» или «ВНИЗ» установите значение календарного года. Последовательно нажимая кнопки «УСТ», «ВВЕРХ» и «ВНИЗ», установите значения месяца, числа, десятков и единиц часов, десятков и единиц минут. Снимите и вновь положите трубку телефона. Дата и время установлены.

Память

Работа с памятью. При наличии у аппарата кнопок П1 – П3 вы можете записать в память аппарата 3 номера. Для этого необходимо вставить в батарейный отсек батарейки типа АА. При положенной трубке наберите номер, который Вы хотите записать в память, после этого последовательно нажмите кнопки «ХРАНИТЬ» и любую из 3 кнопок памяти. Номер сохранен. Для вызова номера из памяти просто снимите трубку или включите «Громкую связь» и нажмите соответствующую кнопку памяти.

Кальку-
лятор

Работа с калькулятором. При положенной трубке нажмите клавишу «КАЛЬКУЛЯТОР». На дисплее отобразиться «0». Вводите цифры с клавиатуры. Арифметические действия производятся клавишам, на которых через наклонный штрих нанесены знаки +, -, x, ÷ и =. Для возвращения в режим телефона нажмите клавишу «УД/ВЫХОД».

CID

Наличие в Вашем аппарате функции Caller ID позволяет определить 10-значный номер звонящего абонента. Для реализации этой функции Вам необходимо обратиться на Ваш узел связи. При использовании функции Caller ID аппарат запоминает последние 10 определенных номеров. Просмотреть эти номера можно с помощью кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» не снимая трубки.