

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ «ВЕКТОР 207/06»



## Функциональные возможности:

- Повтор последнего набранного номера
- Световая индикация вызова
- Настольный / настенный вариант
- Удержание линии
- Сброс линии
- Регулировка громкости звонка
- Переключение пульс-тон

## Основные функции

**Набор номера.** Снимите трубку или нажмите кнопку «Громкая связь» Услышав длинный гудок, наберите номер

Сброс  
линии

**Кнопка «Сброс линии»** ( СБРОС, FLASH, ОТБОЙ) - кратковременный разрыв линии. На современных электронных АТС (например, офисная мини-АТС), кнопка «СБРОС» используется для переадресации вызова на другой номер.

Повтор

**Кнопка «ПОВТОР»** (REDIAL) - повтор последнего набранного номера. Набираемый на телефоне номер автоматически заносится в память и сохраняется даже после того, как вы положите трубку. Для того чтобы снова набрать этот номер, достаточно просто нажать кнопку «ПОВТОР» при поднятой трубке.

Микро-  
фон

**Кнопка «Микрофон»** (ЗВУК, MUTE) служит для отключения микрофона трубки. Во время ее удержания абонент Вас не слышит.

Линия

**Кнопка «Линия»** (УДЕРЖАНИЕ, HOLD) позволяет перевести разговор на параллельный аппарат. Нажмите кнопку, повесьте трубку и перейдите к параллельному аппарату. С момента нажатия кнопки и до того, как Вы поднимете трубку на параллельном аппарате, Ваш абонент будет слышать мелодию.

Громче-  
Тише

**Кнопка «Громче –тише»** позволяет отрегулировать громкость звонка

\*

**Кнопка «\*»** (И–Т, Р–Т). При работе с различными телефонными операторами бывает необходимо временно перевести аппарат в режим тонального набора, что можно осуществить нажатием кнопки «\*» (звездочка). Однако в некоторых моделях временное изменение режима набора производится кнопкой «И–Т».